

Leggeanvisning - Feltona Cretezenz

Enkel oversikt for mikrosement på flis og sementunderlag

Gulv

1 Primer

Prime overflaten med Feltona Epoxy Primer DT. Tørketid: 12-24 timer. Legg deretter Feltona Quartz Primer. Tørketid ca. 30 min.



2 Base

Sparkle først fuger. Bruk Feltona Quick Rep eller evt. Cretezenz Base. Legg så base i 2 lag. Tørketid: 6-8 timer. Puss mellom hvert lag med sandpapir 40 korn.



3 Medium

Legg Cretezenz Medium i 2 lag. Tørketid: 6-8 timer. Puss mellom hvert lag med sandpapir 80-120 korn.



4 Lakk

Bruk Feltona 2 komponent PU Matt lakk og bland begge komponentene sammen etter anvist blandeforhold. Legg 2 strøk, evt. 3 på gulv. Tørketid: 8-12 timer. Puss lett med sandpapir 320-400 korn før neste strøk.



Vegg

1 Primer

Prime overflaten med Feltona Primer. Tørketid: 30 min. Maks 24 timer.



2 Base

Sparkle først fuger. Bruk Feltona Quick Rep eller evt. Cretezenz Base. Legg så base i 2 lag. Tørketid: 6-8 timer. Puss mellom hvert lag med sandpapir 40 korn.



3 Medium

Legg Cretezenz Medium i 2 lag. Tørketid: 6-8 timer. Puss mellom hvert lag med sandpapir 80-120 korn.



4 Lakk

Bruk Feltona 2 komponent PU Matt lakk og bland begge komponentene sammen etter anvist blandeforhold. På vegg legges 2 strøk. Tørketid: 12 timer. Puss lett med sandpapir 320-400 korn før neste strøk.



Viktig før du starter

- Visp spannene godt før bruk.
- Slip underlaget grundig med sandpapir 40-60 korn, og støvsug godt etterpå.
- Base og Cretezenz skal påføres i tynne lag.



Tørke- og herdetid

- Badet kan brukes til dusjing etter 5-7 dager.
- Produktet er fullt utherdet etter 14 dager.



NB

Se eget skriv for mikrosement og sluk. Ved usikkerhet om fuktighet i dusjonen, ta kontakt med support eller din nærmeste Feltona-forhandler.

FELTONA

Zenzorama AS
Brobekkveien 80C
0582 Oslo

post@feltona.no
Tlf: +47 400 08 038